

MANUAL DE UTILIZARE PENTRU RIGLA VIBRANTA RV35/3

PUNEREA IN FUNCTIUNE

Dupa ce ati scos echipamentul din ambalaj controlati ca nu cumva motorul sa fi suferit deteriorari care sa prejudicieze functionarea sa.

Verificati strangerea tuturor suruburilor si piulitelor.

Verificati nivelul de ulei. Daca acesta este scazut, adaugati ulei nou pana la semnul superior al jojei.

Umpleti rezervorul de combustibil (benzina fara plumb).

PORNIREA MOTORULUI SI OPERATIA DE NIVELARE

Pentru pornirea motorului consultati manualul de utilizare al acestuia.

Dupa turnarea betonului se recomanda sa se utilizeze lanci vibratoare pentru se realiza o compactare în profunzime a stratului de beton.

Dupa aceasta operatie de compactare se foloseste rigla vibranta pentru a se consolida si nivela suprafata pardoselii de beton.

OPRIREA

Pentru pornirea motorului consultati manualul de utilizare al acestuia.

Este recomandat sa opriti motorul dupa ce ridicati rigla vibratoare de pe suprafata de beton.

VERIFICAREA SI MENTENANTA

Pentru intretinerea motorului consultati manualul de utilizare al acestuia.

Verificati inainte de fiecare utilizare strangerea tuturor suruburilor si piulitelor.

Verificati starea riglei vibrante.

Dupa utilizare rigla vibranta trebuie curatata de beton.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Rigla vibratoare poate fi utilizata doar de persoane care:

- au varsta mai mare de 18 ani;
- sunt capabile din punct de vedere fizic si psihic pentru acest lucru;
- persoane de la care te poti astepta sa realizeze aceasta sarcina cu grija.

Evitati utilizarea in prezenta riglei a substantelor inflamabile.

Pentru reparatii utilizati numai piese de schimb originale.

Orice modificare tehnica ce se aduce acestei masini, necesita aprobarea scrisa a producatorului. In caz contrar masina isi pierde garantia.

Verificati rigla numai cand motorul este oprit, cu exceptia acelor verificari ce necesita functionarea motorului.

Dupa efectuarea operatiilor de intretinere si reparatie, toate mecanismele de siguranta vor fi reinstalate corespunzator.

Verificati sa se respecte zona de securitate pe intreaga durata a utilizarii.

Operatorul care lucreaza cu rigla vibratoare trebuie sa cunoasca si sa respecte instructiunile de siguranta.

Atentie utilizați echipament de protecție, cisme de protectie, ochelari de protectie, casca de protecție si manusi de lucru.

GARANTIE

Garantia nu se aplica in momentul in care echipamentul este utilizat necorespunzator.

Garantia incepe din momentul achizitionarii echipamentului. Durata medie de utilizare a echipamentului este de 5 ani.

Protectia mediului: Nu aruncati uleiul de motor uzat sau benzina. Colectati uleiul de motor uzat intr-un containerfara scurgeri si predati-l unui centru autorizat de reciclare.